BC-NL1100U・BC-NL2200U

置台を使用しての
同一バーコードの連続読取の防止

時間変更設定方法

設定開始

有効

読取間隔ﾀｲﾑｱｳﾄ　開始

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

保存

設定終了

秒数設定手順

例:1000ms(約1秒)に設定する場合
「設定開始」
「有効」
「読取ﾀｲﾑｱｳﾄ 開始」
※「1」
「0」
「0」
「0」
「保存」
「設定終了」

3秒にする場合は※の「1」を「3」に
変更していただくようにお願いします。

秒数設定は100ms(0.1秒)～12700ms(無限)迄変更できます。
変更は100ms(0.1秒)刻みで変更が可能です。
(※12700msに設定するとﾀｲﾑｱｳﾄは無限になります)